

## 下記の熱源で使えます

ガス火はもちろん、この鍋に使える熱源は下記の通りです。電子レンジ・オーブンレンジでは使用できません。



ガスコンロ IHヒーター シーズヒーター ハロゲンヒーター エンクロヒーター ラジエントヒーター

- ※ 2kw以上のクッキングヒーターをご使用の際は、急激に温度が上昇しますので、**強火は厳禁**。  
必ず中火以下に火力調節して、ご使用ください。  
また、空だき・空焼きは絶対にお避けください。  
鍋本体の変形やホーローの損傷及び、クッキングヒーターの損傷の原因となります。
- クッキングヒーターの機種により使用できない場合もございます。  
詳しくはクッキングヒーターの取扱説明書でご確認ください。



ONB-14M  
オニクスブルー ホーローミルクパン 14cm

ONYXblue



## 高木金属工業株式会社

〒537-0011 大阪市東成区東今里2丁目8番38号  
TEL 06-6981-1467(代) FAX 06-6976-3701

## 本体の品質表示

表面加工:ほうろう  
材料の種類:ほうろう用鋼板(底の厚さ:0.8mm)  
寸法:14cm  
満水容量:1.2ℓ  
〈その他の材料〉  
取っ手:天然木

## 取り扱い上の注意

1. 空だきはしないでください。
2. 使用後はよく洗って乾燥させてください。
3. 取っ手の部分が熱くなる場合があります。
4. 縁まで水などを満たした状態で使用しないでください。
5. スチールたわし、磨き粉などを使用しないでください。
6. こげつきを落とす際は、ナイフなど金属製の固いものを使用しないでください。
7. 炒めものには使用しないでください。
8. 高い所から落とすなど、急激な衝撃を与えないでください。  
また、空だきをした場合に水などをかけて急冷しないでください。
9. ストープの上では使用しないでください。  
※ 天ぷらなどの揚げ物調理には使用しないでください。  
※ 食器洗い乾燥機には入れないでください。