

## ご使用上の注意


- ご使用後の汚れはスポンジなどで洗って下さい。タフシやクレンザーはお使いにならないようお願いします。
- 水洗い後は、水分をよくふきとて乾燥させて下さい。煮こぼれや水分がついたままですると、サビの原因になります。
- サビが発生した時、水洗いしサビを落した後、食用油をぬって下さい。
- レンジをご使用中は「レンジトレー」本体も熱くなりますので、絶対に手をふれないで下さい。
- 「レンジトレー」の表面に、油や天ぷらカス・料理カス・煮汁・ほこりなどがこびりついたままにしないでください。サビの原因になります。
- 「レンジトレー」にガスの炎が直接あたらないようご注意下さい。
- 「レンジトレー」は、ふち巻き加工が施してありますが、端の部分で手を傷つけないようご注意下さい。
- 「レンジトレー」を直火にかけたり、食器などをのせて運んだりしないで下さい。
- ガスレンジの種類によっては、サイズが合わない場合がありますのでご注意ください。  
※フッ素樹脂加工は長期の使用により、徐々に剥離・摩耗します。永久に付着しているものではありません。加工面はやわらかく傷つきやすいので、金属製のヘラ・たわしなど固いものでこすらないで下さい。
- ※表面の一部に色むらがありますが、加工上避けられないものです。  
ご使用上、品質上の問題はございませんので、ご容赦ください。

## 品質表示

材 質／鉄  
板 厚／0.32 mm  
表面加工／フッ素樹脂加工  
サ イ ズ／360×470×4mm

**BC-R**  
フッ素コートレンジトレー

レンジの下にいれるだけ！ ガスレンジを動かす手間はいりません。



商品サイズ：360×470mm

## ご使用方法

- ・表の写真のようにガスレンジの下に入れてご使用ください。
- ・ガスレンジを直接のせずに必ず足と足のあいだに入れてください。
- ・掃除をする場合は引き出してお手入れしてください。