

■ 取扱い上の注意 ■

- 初めてご使用の際は、食器用洗剤で洗浄し、水分をよくふき取ってからご使用ください。
- ガスコンロ・電気コンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーターなどの直火では、使用しないでください。
- 食材を置かない状態のまま加熱し続けないようご注意ください。
- 本体・取っ手はご使用中及びご使用後は高温になっています。やけどのおそれがありますので、直接素手で触れないでください。
- ご使用后、急激に冷やさないようご注意ください。
- 使用後の汚れはスポンジなどで洗ってください。タワシやみがき砂はお使いにならないようお願いいたします。
- 水洗いの後は、水分をきれいにふき取って乾燥させてください。
- ※ご使用の際は、**プレートの内面に食用油をひいてご使用ください。**
- ※オーブントースターの種類によって、焼き上がり時間は多少異なります。
- ※目玉焼き以外にもご利用いただけます。
- ※オーブントースターのフタを閉めたときに、持ち手がフタにあたって玉子(中身)がこぼれないよう、持ち手を斜めにしてアミに乗せてください。
- ※フッ素加工は長期の使用により、徐々に剥離・磨耗します。永久に付着しているものではありません。尚、食品衛生法の規格に適合している材料を使用していますので、塗装面が剥離してもご心配には及びません。
- 加工面はやわらかく傷つきやすいので、金属ヘラやナイフなど固いものでこすらないでください。
- ※フッ素樹脂のいたみが早まりますので、**空焼き・高温での調理・長時間の調理はお避けください。**
- ※製品の底面がオーブントースターの網と擦れて傷つく事がありますが、使用上の問題はありません。
- ※電子レンジでは使用できません。
- ※ガスコンロの火口や、IHクッキングヒーターのトッププレートでは使用できません。
- ※食器洗浄機では使用しないでください。

高木金属工業株式会社

〒537-0011 大阪市東成区東今里2丁目8番38号
TEL.06-6981-1467 (代) FAX.06-6976-3701

■ 品質表示 ■

〈材質〉
アルミニウム合金
〈表面加工〉
フッ素樹脂塗膜加工
〈サイズ〉
約 150×120×35(21) mm

**内面に食用油をひいて
ご使用ください。**

(焼き物がよりこびりつきにくくなる
と共に高温調理によるプレート表面からの
臭いの発生を抑えます。)

デュアルプラス
オーブントースター
目玉焼きプレート
FW-MP



MADE IN JAPAN