


取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みいただき末永くご愛用ください。

取り扱い上の注意（必ずお読みください）

- このリングはSK-IHR(245mm)専用です。
他の製品には使用しないでください。
- すべり止めリングはIHクッキングヒーター専用です。ラジエントヒーターや、ハロゲンヒーターでの使用はしないでください。
- ご使用直後はIHクッキングヒーター・カバーをすべり止めリングが熱くなっていますので、ご注意ください。
- ラジエントヒーター、ハロゲンヒーターでIHカバーをご使用される時は、すべり止めリングをはずしてご使用ください。
- すべり止めリングをつけたまま、ラジエントヒーターや、ハロゲンヒーターでご使用になりますと、すべり止めリングがこげたり変形したりしますので、絶対に使用しないでください。
- 当製品がIHクッキングヒーターのトッププレートに貼り付いた場合は樹脂製のヘラ等ではがしてください。金属製のヘラや鋭利なものではがさないでください。
- すべり止めリングは使用するうちに徐々に劣化してきます。色が変わってきたら、弾力がなくなってきたらお取り替えください。
- 当製品の使用により従来からご使用の調理器具が使えなくなる場合があります。
- 揚げ物調理やオート機能（炊飯・湯沸し等）での調理はしないでください。
- すべり止めリングの上に乗るような、大きいお鍋やフライパンをご使用の時は、当製品のすべり止めリングをはずして、ガラスのみでご使用ください。

すべり止めリング設置方法



- ①IH クッキングヒーターのトッププレート面の水分や汚れをよく拭き取ってください。
- ②イラスト印刷面および、すべり止めリングの丸い方が上になるようにして、ご使用ください。
- ③すべり止めリングは上下があります。取り付ける時は、丸くなっている方を上にし、平らな方を下に向けて取り付けてください。

お手入れ方法

- 1週間に一度程度は、当製品をトッププレートからはずして、トッププレートと当製品を濡れふきんや、やわらかいスポンジで拭いてください。尚、当製品はやわらかいシリコーンゴム製ですので、強くこすらないでください。
- 当製品に付着した汚れは、当製品が冷めてから、濡れふきん等で拭き取ってください。食器用洗剤もご使用いただけます。
- スチールたわし、磨き粉（クレンザー）等を使用しないでください。傷がついたり、破損の原因になります。
- 食器洗浄機や乾燥機に入れないでください。
※廃棄の際は、お住まいの自治体が定める方法に従って分別してください。
※改善のため、予告なく製品の仕様を変更する場合があります。

品質表示

シリコーンゴム（耐熱温度 250°C）

品質については十分注意しておりますが、万一不具合がありました場合には、お買い求めになられた販売店または下記のお問い合わせ先にご相談ください。

高木金属工業株式会社

〒537-0011 大阪市東成区東今里2丁目8番38号
TEL 06-6981-1467(代) FAX 06-6976-3701

SK-KR すべり止めリング取替用

日本製