

## 取扱い上の注意

- ご使用直前まで開封しないでください。
- ろ過の際は、油の温度を必ず180℃以下に冷ましてからお使いください。  
⚠注意 ガラス製オイルポットの場合は100℃以下に冷ましてください。
- ろ過フィルターはろ過容量約2リットルを目安に交換してください。
- 前回の使用から1カ月以上経過している場合は、交換してください。
- ろ過フィルターは水洗いしないでください。
- 使用済みろ過フィルターは、「一般ゴミ」として廃棄できます。

## ろ過時間の目安

油量	油温	時間
0.5 ℓ	50℃	約5～6時間
0.5 ℓ	180℃	約30分

約50℃の油温で最もキレイにろ過することができます

## 品質表示

材 質：パルプ・レーヨン・活性炭  
ケイ酸マグネシウム

ろ過容量：（1個あたり）約 2 ℓ

使用温度：180℃以下